


## 極上泡のつくりかた

### STEP1

容器に水またはぬるま湯を入れ、洗顔料※をプレートにつけてから容器にセット



#### Point 1

水は容器のラインを目安に入れる。  
濃く弾力のある泡…ラインより少なめ  
やわらかく軽い泡…ラインに合わせる


#### Point 2

固形石けんはプレートの穴にこするよう  
にしてつける。

※今ご使用の固形せっけん、洗顔クリーム、  
パウダー状の洗顔料でも極上の濃密泡が  
つくれます。

### STEP2

フタとスティックをセットし、フタの雫  
マークとスティックの突起を合わせて準備OK！




#### Point 3

フタを閉めて固定し、スティックの突起と雫  
マークとが揃ったらロック解除できます。

### STEP3

あとは、フタを押さえてスティックを上下す  
るだけ。



#### Point 4

泡立てのときには輪っか部分に指を通すか突  
起に指をひっかけると動かしやすい。

#### Point 5

はじめは小刻みに動かし、重さを感じたら大  
きく動かすのが極上泡をつくるコツ。  
プレートを持ち上げたときにもっちりした泡  
がくっついていたら極上泡のできあがり！

## お手入れ方法

- ・使用後は水気をよく切り、カップを裏返して乾かしてください。
- ・湿度の高い場所、直射日光の当たる場所を避けて保管してください。
- ・水垢などの汚れがついた場合は、柔らかい布・スポンジなどを用いて中性洗剤で洗ってください。

- ・火のそばに置かないでください。
- ・電子レンジでは使用できません。
- ・無理に曲げたり、力を加えたりしないでください。
- ・洗顔フォームや固形石けんをはじめとした洗顔料や水以外はご使用にならないでください。
- ・使用目的以外の使用はおやめください。